Access Easy Controller 2.1



- en Quick Start Guide
- es Guía de Inicio Rápido
- fr Guide de démarrage rapide
- ja クイックスタートガイド
- nl Snelstart installatiehandleiding
- pt Guia de Inicialização Rápida
- zh 快速入门指南

Access E	asy Controller 2.1	3
en	Quick Start Guide	4
es	Guía de Inicio Rápido	11
fr	Guide de démarrage rapide	20
ja	クイックスタートガイド	28
nl	Snelstart installatiehandleiding	36
pt	Guia de Inicialização Rápida	44
zh	快速入门指南	52

1 Quick start guide

This document is intended as an abbreviated guide for experienced users. The authoritative installation guide is on the installation CD and should always be consulted if in doubt.



2 Minimum system requirements (1)

2.1 Remote PC hardware

- CD drive
- 10/100Base-T Ethernet card

2.2 Remote PC software

- Operating System (Windows, Mac, Linux)
- Standard Web browser (Internet Explorer version 7 and above, Firefox)

2.3 Video Integration Function

- Windows XP/Vista

.NET Framework 3.0

2.4 Remote PC network settings

TCP/IP Network settings

2.5 AEC Panel power requirements

- Primary Voltage Input (AC): 100~240 VAC
- Secondary Voltage Input:
 +5 VDC for CPU board
 +13.6 +/-0.1 VDC for 4-Reader and 8-IO boards

2.6 Optional Backup Battery

– 12 VDC, 7 AH rechargable battery

3 Mounting Location of the AEC Panel (2)

The proprietor of the system needs to make a suitable location available to install the AEC panel. This location should provide:

- protection from unauthorized access
- protection from accidental damage
- protection from electrical interference
- (ideally) an uninterruptable power supply
- an operating temperature of -200 C ~ 500 C
- an operating humidity of 5% ~ 85% (+/- 5%) RH
- a network connection point either a wall jack or an available hub where a category 5 cable can be plugged in, to provide the Access Easy Controller with access to the customer's network.

Configuring TCP/IP on the remote PC (3)

Configure TCP/IP on those Remote PCs which will access the AEC via web browsers. Follow the steps below to set the IP address for a WindowsXP computer.

- Click on Start > Settings > Control Panel > Network Connections
- 2. In the 'Network Tasks' window, click ' Change Settings of this connection'.
- Look for TCP/IP in the Network Components window. If the TCP/IP component is not available, proceed from step 4 to step 6 to install it, else skip to step 7
- 4. To add the TCP/IP component, click the 'Install' button
- 5. In the 'Select Network Component Type' window, select the component type 'Protocol' and click the Add button
- 6. In the 'Select Network Protocol' window, select 'Microsoft TCP/IP' from the list of protocols. Click the OK button.
- 7. Select TCP/IP component from the network window and click the Properties button.
- 8. Click on 'Use the following IP address'' radio button. Enter the IP Address and Subnet Mask in the respective text boxes as shown below. Leave DNS field blank.

'ou can get IP settings assigned his capability. Otherwise, you ne he appropriate IP settings.	d automatically if your network supports sed to ask your network administrator for
O Dbtain an IP address autor	natically
O Use the following IP address	35.
IP address:	192.168.0.40
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	
O Obtain DNS server address	automaticallu
 Use the following DNS service 	ver addresses:
B (IDNO	
Preferred UNS server:	

- 9. Click the OK button
- 10. Reboot the computer
- 5

Web browser settings (4)

Proceed as follows to make the necessary web browser settings for connecting to the Access Easy Controller in a WindowsXP computer:

- 1. Click on Start > Settings > Control Panel > Internet Options
- Under 'Temporary Internet Files' section, click the 'Settings' button. Click the radio button marked 'Every Visit to the page' option in the 'Check for newer versions of stored pages' window.

This step is necessary to update the 'Activity' user interface menu and to transfer the images from the server to the system periodically. The menu command 'Activity > Transactions' lists all the activities performed by the AEC panel.

Click the OK button

- 3. In the Internet Options window select Connections tab. In the 'Local Area Network (LAN) settings' group box, click the 'LAN settings' button.
- 4. In the Proxy Server section, click the 'Advanced' button. Enter the default IP address for the Access Easy Controller in the Exceptions window.
- 5. Click the OK button repeatedly to exit from the Internet Options window
- 6. Close the Control Panel.

With this settings done, we can proceed to access the Access Easy Controller.

6 AEC system (5)

The AEC main controller consists of 2 parts, the physical hardware and the software kit. The physical hardware contains the metal enclosure with a power supply unit, CPU, and a 4reader board. The software kit consists of a CompactFlash memory card containing the utility software. Follow the steps below to install the CompactFlash card.

6.1 Mounting the CompactFlash card

Follow the procedure below to install the CompactFlash card.

	1. Position the CompactFlash card in the compact flash slot.
5D	2. Slot in the CompactFlash card.
NCP	3. Make sure the CompactFlash card is fully inserted.

Now the AEC is ready to power up.

Entry and Exit Reader Wiring Diagram for a Single Door



Note: For more details on the wiring diagrams and connections refer to the Hardware Guide on the installation CD provided.

7

Logging into Access Easy Controller (6)

To access Access Easy Controller you should have a standard web browser. Configure the computer that is to be used for setting the controller's IP address to have an IP address on the same 192.168.0 network as the controller.

Launch Access Easy Controller by typing the default URL

(192.168.0.41) of the controller in the web browser address bar.

The AEC CompactFlash card contains GUI interfaces for different languages.

When the Access Easy Controller is first installed, there is only one assigned user id and password. This default user id is called the superuser and is usually assigned to the AEC system administrator. The access rights for this user cannot be disabled or altered. However, the user id and password can be changed at any time.

The default IP Address = **192.168.0.41** User ID = **user1** and Password = **8088**

To access Access Easy Controller, launch your web browser and type in the URL address of the Access Easy Controller. The user login page appears.

		Log O	n	1
User Name	:			
Password	:			
Language	:	English	~	
				AEC 2.1.4.3

Enter your user id and password to begin operations. Select the required GUI language from the language dropdown.



NOTICE!

Changing the language in the login page changes the GUI language interface and not the database.

If you do not know your user id and password, contact your System Administrator to obtain them. User ids and passwords can only be configured by the Access Easy Controller System Administrator.

Network settings in System Menu (7)

- 1. Click the System hyperlink on the main menu page of the controller.
- 2. Click 'Network Setting' from the System list. The screen below appears.

cce	ss Eas	y Co	ntrolle	er			BOSC
Acti	ity	Card	250	onfiguration	System	Report	
						🖏 System Network Settings	
letwo	rk	Email :	Server	Dial in User	SMS Server	AEMC IP	
letwo	rk Settin	gs					
Pan	el's IP		192.168.0.	.41			
Pan	el's Netmas	sk :	255.255.0.	.0			
Pan	el's Gatewa	ау :					
Prim	ary DNS	:					
Seo	ondary DN	S :					
Remo	te PC Add	fress					
#	IP Addr	ess		He	ost Name		
1	192.168	.0.40		re	motehost 1		
2	192.168	.0.42		re	motehost2		
3	192.168	.0.60		re	motehost3		

- 3. In the Network Settings pane of the window, click in the Panel IP field and enter the IP address of the panel.
- 4. Repeat the above step for the Panel's Netmask and Gateway. Enter the Primary DNS and Secondary DNS if available
- 5. Click the Save button to save the settings.

Once all the above settings are complete you can access all the different menu options available in the Access Easy Controller. For more details on these menus refer to the Software Guide on the installation CD provided.

1 Guía de inicio rápido

Este documento se pensó como una guía rápida para usuarios con experiencia. La guía de instalación autorizada se encuentra en el CD de instalación y se debe consultar siempre en caso de duda.



2 Requisitos mínimos del sistema (1)

2.1 Hardware del PC remoto

- Unidad de CD
- Tarjeta Ethernet 10/100Base-T

2.2 Software del PC remoto

- Sistema operativo (Windows, Mac, Linux)
- Explorador Web Estándar (Internet Explorer versión 7 o posterior, Firefox)

2.3 Función de Integración de Vídeo

- Windows XP/Vista
- .NET Framework 3.0

2.4 Ajustes de red del PC remoto

- Ajustes de red de TCP/IP

2.5 Requisitos de alimentación del Panel AEC

- Entrada de Tensión Principal (CA): 100~240 VCA
- Entrada de Tensión Secundaria:
 Más de 5 VCC para la placa de la CPU
 Más de +13.6 +/-0.1 VCC para las placas de 4 lectoras y de 8 E/S

2.6 Batería de Repuesto Opcional

- Batería recargable de 12 VCC y 7 AH

3 Ubicación de montaje del Panel AEC (2)

El propietario del sistema debe buscar una ubicación adecuada disponible para la instalación del panel AEC. Esta ubicación debe proporcionar:

- protección frente a accesos no autorizados
- protección frente a daños accidentales
- protección frente a interferencias eléctricas
- Una fuente de alimentación ininterrumpida (idealmente)
- Una temperatura de funcionamiento de -20 °C a 50 °C
- Una humedad en funcionamiento del 5% al 85% (+/- 5%) de humedad relativa
- un punto de conexión de red un enchufe de pared o un switch disponible en el que se pueda conectar un cable de categoría 5 para proporcionar un Access Easy Controller con acceso a la red del cliente.

Configuración TCP/IP del PC remoto (3)

Configure el protocolo TCP/IP en los PC remotos que accederán al sistema AEC mediante los exploradores Web. Siga los pasos que se indican a continuación para establecer la dirección IP en una computadora con Windows XP.

- Haga clic en Start (Inicio) > Settings (Configuración) > Control Panel (Panel de control) > Network Connections (Conexiones de red).
- En la ventana "Network Tasks" (Tareas de red), haga clic en "Change Settings of this connection" (Cambiar la configuración de esta conexión).
- Busque TCP/IP en el apartado de componentes de red. Si el componente TCP/IP no está disponible, realice los pasos del 4 al 6 para instalarlo. De lo contrario, vaya al paso 7.
- 4. Para añadir el componente TCP/IP, haga clic en el botón "Install" (Instalar).
- En la ventana "Select Network Component Type" (Seleccionar tipo de componente de red), seleccione el tipo de componente "Protocol" (Protocolo) y haga clic en el botón "Add" (Agregar).
- 6. En la ventana "Select Network Protocol" (Seleccionar el protocolo de red), seleccione "Microsoft TCP/IP" de la lista de protocolos. Haga clic en el botón OK (Aceptar).
- 7. Seleccione el componente TCP/IP en la ventana de red y haga clic en el botón Properties (Propiedades).
- 8. Haga clic en el botón de la opción "Use the following IP address" (Usar la siguiente dirección IP). Introduzca la dirección IP y la Máscara de Subred en los correspondientes cuadros de texto tal como se muestra a continuación. Deje el campo DNS en blanco.

You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
O Dbtain an IP address autom	atically
• 💿 Use the following IP addres	5.
IP address:	192.168.0.40
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	· · ·
Obtain DNS server address	automatically
O Use the following DNS serv	er addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Adyanced

- 9. Haga clic en el botón OK (Aceptar).
- 10. Reinicie la computadora.

Configuración del explorador Web (4)

Realice los pasos que se indican a continuación para hacer los ajustes necesarios en el explorador Web para conectarse al Access Easy Controller en una computadora con Windows XP:

- Haga clic en Start (Inicio) > Settings (Configuración) > Control Panel (Panel de control) > Internet Options (Opciones de Internet).
- En el apartado "Temporary Internet Files" (Archivos temporales de Internet), haga clic en el botón "Settings" (Configuración). Haga clic en el botón de opción "Every Visit to the page" (Cada vez que visite la página web) en el apartado "Check for newer versions of stored pages" (Comprobar si hay nuevas versiones de las páginas guardadas).

Este paso es necesario para actualizar el menú de interfaz de usuario de "Actividad" y transferir las imágenes del servidor al panel en forma periódica. El menú "Actividad

5

>Transacciones" arma una lista acerca de todas las actividades realizadas por el panel AEC. Haga clic en el botón OK (Aceptar)

- En la ventana Internet Options (Opciones de Internet) seleccione la opción Connections (Conexiones). En el cuadro de grupo "Local Area Network (LAN) settings" (Configuración de la Red de Área Local (LAN)), haga clic en el botón "LAN settings" (Configuración de LAN).
- En el apartado Proxy Server (Servidor proxy), haga clic en el botón "Advanced" (Avanzadas). Introduzca la dirección IP predeterminada del Access Easy Controller en la ventana Exceptions (Excepciones).
- 5. Haga clic varias veces en el botón OK (Aceptar) para salir de la ventana Internet Options (Propiedades de Internet).
- 6. Cierre el Panel de control.

Una vez realizada la configuración, ya se puede acceder al Access Easy Controller.

6 Sistema AEC (5)

El controlador principal del sistema AEC se compone de dos partes, el hardware físico y el kit de software. El hardware físico está compuesto por una carcasa de metal con una unidad de alimentación, CPU y una placa de cuatro lectoras. El kit de software incluye una tarjeta de memoria CompactFlash con el software de utilidades.

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar la tarjeta CompactFlash.

6.1 Montaje de la tarjeta CompactFlash

Siga el procedimiento que se indica a continuación para instalar la tarjeta CompactFlash.



Ya se puede encender el sistema AEC.

Diagrama de Cableado de la Lectora de Entrada y Salida para un Único Acceso



Nota: para obtener más información sobre los diagramas de cableado y las conexiones, consulte la guía de hardware incluida en el CD de instalación suministrado.

Inicio de sesión del Access Easy Controller (6)

Para acceder al Access Easy Controller debe disponer de un explorador Web estándar. Configure la dirección IP de la PC cliente para darle una dirección en la misma red 192.168.0. que el controlador.

Inicie el Access Easy Controller introduciendo la URL

(192.168.0.41) del controlador en la barra de dirección del explorador Web.

La tarjeta CompactFlash del sistema AEC dispone de interfaces gráficas de usuario para distintos idiomas.

Cuando se instala por primera vez el Access Easy Controller, sólo hay un ID de usuario y una contraseña asignados. Este ID de usuario se conoce como superusuario y normalmente es el administrador del sistema AEC. Los derechos de este usuario no se pueden desactivar ni modificar. Sin embargo, el ID de usuario y la contraseña se pueden cambiar en cualquier momento.

la dirección de IP por defecto es **192.168.0.41**. El ID de usuario predeterminado es "**user1**" y la contraseña "**8088**" Para acceder al Access Easy Controller, inicie el explorador Web y escriba en la barra de dirección la URL del Access Easy Controller. Aparece la página de inicio de sesión del usuario.

		Log O	n	2
User Name	:			
Password	:			
Language	:	English	~	
				AEC 2.1.4.3

Introduzca el ID de usuario y la contraseña para comenzar a operar el sistema.



¡NOTA!

Al cambiar el idioma en la página de inicio de sesión, se cambia el idioma de la interfaz gráfica de usuario, pero no la base de datos.

Si no conoce el ID de usuario y la contraseña, póngase en contacto con el Administrador del Sistema para obtenerlos. Los ID de usuario y las contraseñas sólo pueden ser configuradas por el Administrador del Sistema Access Easy Controller.

Ajustes de red el en Menú Sistema (7)

- Haga clic en el hiperenlace System (Sistema) de la página del menú principal del controlador.
- 2. Haga clic en "Network Setting" (Ajustes de red) de la lista de System (Sistema). Aparece la pantalla que se muestra a continuación.

cces	s Easy	Co	ntrolle	er			BOSCH
Acti	ty 🎗	Card	260	onfiguration	System 🙀	Report	
						🖏 System Network Settings	
letwo	'k E	imail :	Server	Dial in User	SMS Server	AEMC IP	
letwo	rk Setting	s					
Pane	s IP	:	192.168.0.	.41			
Pane	el's Netmask	:	255.255.0.	.0			
Pane	d's Gatewar	. :					
Prim	ary DNS	:					
Seco	ndary DNS	:					
Remo	e PC Add	ress					
#	IP Addre	55		He	stName		
1	192.168.0	0.40		re	motehost1		
2	192.168.0	0.42		re	motehost2		
2	192.168.0	0.60		re	motehost3		

- En la opción "Network Settings" (Ajustes de red) dentro del menú "Panel Admin" (Administración de Panel), haga clic en el campo "Panel IP" (IP del panel) e introduzca la dirección IP del panel.
- Repita el paso anterior en los campos "Panel's Netmask" (Máscara de red del panel) y "Panel's Gateway" (Máscara de la puerta de acceso). Introduzca el DNS primario y el DNS secundario si se encuentra disponible.
- 5. Haga clic en el icono Save (Guardar) para guardar la configuración.

Una vez que haya realizado los ajustes indicados anteriormente, podrá acceder a las distintas opciones de menú disponibles en el Access Easy Controller. Para obtener más información sobre los menús, consulte la guía de software incluida en el CD de instalación proporcionado.

1 Guide de démarrage rapide

Le présent document constitue un guide rapide destiné aux utilisateurs expérimentés. Le guide d'installation faisant autorité se trouve sur le CD d'installation ; le consulter en cas de doute.



2 Configuration requise (1)

2.1 Matériel du PC distant

- Lecteur de CD
- Carte Ethernet 10/100Base-T

2.2 Logiciels du PC distant

- Système d'exploitation (Windows, Mac, Linux)
- Navigateur Web standard (Internet Explorer, version 7 ou ultérieure, Firefox)

2.3 Fonction d'intégration vidéo

- Windows XP/Vista
- .NET Framework 3.0

2.4 Configuration réseau du PC distant

Paramètres réseau TCP/IP

2.5 Alimentation du panneau AEC

- Alimentation principale (AC) : 100~240 VAC
- Alimentation secondaire :
 +5 VDC pour la carte processeur
 +13.6 +/-0.1 VDC pour les cartes de 4 lecteurs et de 8 E-S

2.6 Batterie de rechange en option

- 12 VDC, batterie rechargeable 7 Ah

3 Emplacement pour le montage du panneau AEC (2)

Le propriétaire du système doit disposer d'un emplacement approprié au montage du panneau AEC. Cet emplacement doit fournir les garanties suivantes :

- protection contre les accès non autorisés
- protection contre les dégâts accidentels
- protection contre les interférences électriques
- (de préférence) une alimentation sans coupure
- une température de fonctionnement comprise entre -20 °C et 50 °C
- une humidité ambiante comprise entre 5% ~ 85% (+/- 5%) (humidité relative)
- un point de connexion au réseau (prise murale ou concentrateur permettant le branchement d'un câble de catégorie 5) afin de permettre au contrôleur Access Easy Controller d'accéder au réseau du client.

Configuration TCP/IP sur le PC distant (3)

Configurer TCP/IP sur les PC distants qui accéderont à l'AEC via des navigateurs Web. Les instructions ci-dessous permettent de paramétrer l'adresse IP sur les ordinateurs Windows XP.

- Cliquer sur Start > Settings > Control Panel > Network Connections (démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Connexions réseau)
- Dans l'onglet « Network Tasks » (Gestion du réseau), cliquer sur « Change Settings of this Connection » (Modifier les paramètres de cette connexion).
- Rechercher TCP/IP dans la fenêtre Network Components (Propriétés de Connexion au réseau local). Si le composant TCP/IP ne s'y trouve pas, exécuter les étapes 4 à 6 pour l'installer ; dans le cas contraire, passer à l'étape 7
- 4. Pour ajouter le composant TCP/IP, cliquer sur « Install » (Installer...)
- Dans la fenêtre « Select Network Component Type » (Sélection du type de composant réseau), sélectionner le type « Protocol » (Protocole) et cliquer sur Add (Ajouter)
- Dans la fenêtre « Select Network Protocol » (Sélection de protocole réseau), sélectionner « Microsoft TCP/IP » dans la liste de protocoles. Cliquer sur OK.
- 7. Sélectionner le composant TCP/IP dans le volet du réseau et cliquer sur Properties (Propriétés).
- Cocher la case d'option « Use the following IP address » (Utiliser l'adresse IP suivante). Saisir l'adresse IP et le masque de sous-réseau dans leur champ respectif (voir figure ci-dessous). Ne pas remplir les champs DNS.

Internet Protocol (TCP/IP) Pr	operties 🛛 🛛 🔀
General	
You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you nee the appropriate IP settings.	automatically if your network supports d to ask your network administrator for
O Dbtain an IP address automa	atically
Ose the following IP address	·
JP address:	192.168.0.40
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	· · ·
Obtain DNS server address a	automatically
OUse the following DNS serve	r addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced
	OK Cancel

9. Cliquer sur OK.

10. Redémarrer l'ordinateur

5

Configuration du navigateur Web (4)

Les instructions ci-dessous permettent de configurer le navigateur Web en vue de le connecter à Access Easy Controller sur les ordinateurs Windows XP :

- Cliquer sur Start > Settings > Control Panel > Internet Options (démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Options Internet)
- Dans le volet « Temporary Internet Files » (Historique de navigation), cliquer sur « Settings » (Paramètres). Cocher la case d'option « Every Visit to the page » (À chaque visite de cette page Web) dans le volet « Check for newer versions of stored pages » (Vérifier s'il existe une version plus récente des pages enregistrées).

Ce pas est nécessaire pour d'actualiser le menu d'interface utilisateur 'd'Activité' et transférer les images du serveur au système périodiquement. La ' commande de menu "Activité > Transactions" énumère toutes les activités exécutées par le système AEC.

Cliquer sur OK.

- Dans la fenêtre Internet Options (Propriétés de Internet), sélectionner l'onglet Connections (Connexions). Dans la zone de groupe « Local Area Network (LAN) settings » (Paramètres du réseau local), cliquer sur « LAN settings » (Paramètres réseau).
- Dans le volet « Proxy Server » (Serveur proxy), cliquer sur « Advanced » (Avancé). Saisir l'adresse IP du contrôleur Access Easy Controller dans la fenêtre Exceptions.
- 5. Cliquer plusieurs fois sur OK jusqu'à fermer la fenêtre Internet Options (Propriétés de Internet)

6. Quitter le panneau de configuration.

Une fois ces paramètres définis, l'accès au contrôleur Access Easy Controller est possible.

6 Système AEC (5)

Le contrôleur AEC principal se compose de 2 parties : le matériel physique et le kit logiciel. Le matériel physique est constitué d'un boîtier métallique renfermant l'alimentation, le processeur et une carte dotée de 4 lecteurs. Le kit logiciel comprend une carte mémoire CompactFlash contenant le logiciel utilitaire.

Suivre les étapes suivantes pour installer la carte CompactFlash.

6.1 Installation de la carte CompactFlash

Suivre la procédure suivante pour installer la carte CompactFlash.



1. Placer la carte CompactFlash dans l'emplacement correspondant.

- 2. Insérer la carte CompactFlash.
- 3. Vérifier que la carte CompactFlash est insérée entièrement.

Le contrôleur AEC peut maintenant être mis en marche.

7 Schéma de câblage du lecteur d'entrée et de sortie pour une unique porte



Remarque : pour plus d'informations sur les schémas de câblage et les connexions, référez-vous au guide matériel qui se trouve sur le CD fourni.

Ouverture de session sous Access Easy Controller (6)

Un navigateur Web standard est nécessaire pour accéder au contrôleur Access Easy Controller. Configurez l'ordinateur qui doit être utilisé pour charger l'adresse IP du contrôleur avec une adresse IP sur le même 192.168.0 réseau que le contrôleur. Lancer Access Easy Controller en saisissant l'URL

(**192.168.0.41**) du contrôleur dans la barre d'adresses du navigateur Web.

Lors de l'installation initiale d'Access Easy Controller, seuls un identifiant et un mot de passe sont attribués. L'identifiant de l'utilisateur par défaut est appelé superutilisateur et généralement attribué à l'administrateur du système AEC. Il n'est pas possible de désactiver ou de modifier les droits d'accès de cet utilisateur. Il est cependant possible d'en modifier l'identifiant et le mot de passe à tout moment. L'Adresse IP implicite est **192.168.0.41**. L'identifiant de l'utilisateur par défaut est **user1**, le mot de passe correspondant **8088**

Pour accéder au contrôleur Access Easy Controller, lancer le navigateur Web et saisir l'URL du contrôleur Access Easy Controller. La page d'ouverture de session apparaît.

		Log O	n i	2
User Name	:			
Password	:			
				3
Language	1	English	*	- Contraction
				AEC 2.1.4.3

Saisir l'identifiant et le mot de passe pour commencer les opérations.



REMARQUE !

Modifier la langue de la page de connexion entraîne la modification de la langue de l'interface utilisateur mais pas celle de la base de données. Si identifiant et mot de passe ne sont pas connus, contacter l'administrateur système qui les fournira. Seul l'administrateur système d'Access Easy Controller peut configurer les identifiants et les mots de passe.

9

Paramètres réseau dans le menu système (7)

- 1. Cliquer sur le lien hypertexte Système dans la page du menu principal du contrôleur.
- Cliquer sur « Paramètres réseau » dans la liste Système. L'écran suivant s'affiche.

cess Easy Controller								BOS		
Acth	ity 😨	Card	250	onfiguration	System	Report				
						🌼 System	Network S	ettings		
letwo	rk En	ail S	erver	Dial in User	SMS Server	AEMC IP				
letwo	rk Settings									
Pane	el's IP	:	192.168.0.	.41						
Pane	el's Netmask	:	255.255.0.	.0						
Pane	el's Gateway	:								
Prim	ary DNS	:								
Seco	ondary DNS	:								
Remo	te PC Addre	55								
#	IP Addres			Ĥ	ost Name					
1	192.168.0.	10		re	emotehost 1					
2	192.168.0.	12		n	emotehost2					
3	192.168.0.	60		re	emotehost3					

- Dans le volet Paramètres réseau de la fenêtre, saisir l'adresse IP du panneau dans le champ IP correspondant.
- Répéter l'opération pour le masque réseau et la passerelle du panneau. Saisir le DNS principal et le DNS secondaire, le cas échéant.
- 5. Cliquer sur l'icône Enregistrer pour sauvegarder les paramètres.

Une fois les paramètres complétés, il est possible d'accéder aux différents menus d'Access Easy Controller. Pour plus d'informations sur ces menus, se reporter au guide du logiciel qui se trouve sur le CD fourni.

クイックスタートガイド

このドキュメントは、AEC を使い慣れたお客様を対象とした簡略版 のガイドです。正式なインストールガイドはインストール CD に収 録されていますので、不明な点についてはそちらを参照してください。



2 システム最小要件(1)

2.1 リモート PC ハードウェア

- CD ドライブ
- 10/100Base-T Ethernet カード

2.2 リモート PC ソフトウェア

- オペレーティングシステム (Windows、Mac、Linux)
- 標準の Web ブラウザ (Internet Explorer 7 以上、Firefox)

2.3 ビデオ統合機能

- Windows XP / Vista
- .NET Framework 3.0

2.4 リモート PC ネットワーク設定

- TCP/IP ネットワーク設定

2.5 AEC パネルの電力要件

- 一次入力電圧 (AC): 100 ~ 240 V
- 二次入力電圧: CPU ボード:DC +5 V 4 つのリーダーおよび 8 つの IO ボード:DC +13.6 +/-0.1

2.6 オプションのバックアップバッテリ

- DC 12 V、7 Ah 充電式バッテリ

3 AEC パネルの取り付け位置 (2)

システムの所有者は、AEC パネルを設置するための適切な場所を用 意してください。 AEC パネルの設置場所は、次の条件を満たす必 要があります。

- 不正アクセスからの保護
- 不慮の損傷からの保護
- 電気的干渉からの保護
- (推奨)無停電電源装置
- 動作温度:-20℃~50℃
- 動作湿度:5%~85% (+/-5%) RH
- ネットワーク接続ポイント Access Easy Controller が顧客の ネットワークにアクセスするための、カテゴリ 5 のケーブルを 接続できるウォールジャックまたは利用可能なハブ。

4

リモート PC での TCP/IP の設定 (3)

Web ブラウザを使用して AEC にアクセスするリモート PC で、 TCP/IP を設定します。以下の手順に従って、Windows XP コンピュ ータの IP アドレスを設定します。

- [Start](スタート)> [Settings](設定)> [Control Panel](コントロールパネル)> [Network Connections] (ネットワーク接続)の順にクリックします。
- [Network Tasks](ネットワークタスク)領域で、[Change Settings of this connection](この接続の設定を変更する)を クリックします。
- [Network Components](ネットワークコンポーネント)領 域に TCP/IP が存在するかどうかを確認します。TCP/IP コンポ ーネントが存在しない場合は、ステップ4~6に進んで、 TCP/IP をインストールします。存在する場合は、ステップ7 に進みます。
- 4. TCP/IP コンポーネントを追加するには、[Install](インスト ール)ボタンをクリックします。
- [Select Network Component Type](ネットワーク コンポー ネントの種類の選択)ウィンドウで、コンポーネントの種類に [Protocol](プロトコル)を選択し、[Add](追加)ボタン をクリックします。
- [Select Network Protocol](ネットワークプロトコルの選択) ウィンドウで、プロトコル一覧から「Microsoft TCP/IP」 (Microsoft TCP/IP)を選択します。 [OK]ボタンをクリック します。
- ネットワーク領域で TCP/IP コンポーネントを選択し、 [Properties](プロパティ)ボタンをクリックします。
- [Use the following IP address](次の IP アドレスを使う)ラ ジオボタンをオンにします。 [IP Address](IP アドレス)と [Subnet Mask](サブネット マスク)テキスト ボックスに、 以下に示す値を入力します。DNS のフィールドは空白のまま にします。

ternet Protocol (TCP/IP) Pr General	roperties 🥐
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you nee the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ad to ask your network administrator for
Obtain an IP address autom	atically
O Use the following IP address	
IP address:	192.168.0.40
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	
O Dbtain DNS server address	automatically
💿 Use the following DNS serve	er addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

- 9. [OK]をクリックします。
- 10. コンピュータを再起動します。

Web ブラウザの設定(4)

以下の手順に従って、Windows XP コンピュータで Access Easy Controller に接続するために必要な Web ブラウザの設定を行いま す。

- [Start](スタート)> [Settings](設定)> [Control Panel](コントロールパネル)> [Internet Options](イン ターネット オプション)の順にクリックします。
- [Temporary Internet Files](インターネットー時ファイル) 領域で、[Settings](設定)ボタンをクリックします。
 [Check for newer versions of stored pages](保存しているペ ージの新しいバージョンの確認)領域で、[Every Visit to the page](ページを表示するごとに確認する)オプションのラジ オボタンをオンにします。 アクティビティのユーザーインターフェースを更新したりサー バーからの定期的な転送を行なう為に必要なステップです。' アクティビティ > トランザクション'メニューは、AEC パネル で起こった全てのイベントを表示します。
 [OK]をクリックします。

5

- [Internet Options](インターネット オプション)ウィンドウ で、[Connections](接続)タブを選択します。 [Local Area Network (LAN) settings](ローカル エリア ネットワーク (LAN)の設定)グループボックスで [LAN settings](LAN の設定)ボタンをクリックします。
- [Proxy Server](プロキシ サーバー)領域で、[Advanced] (詳細設定)ボタンをクリックします。 [Exceptions](例 外)領域に、Access Easy Controller のデフォルトの IP アドレ スを入力します。
- 5. [OK] ボタンを数回クリックして、[Internet Options] (イン ターネット オプション) ウィンドウを終了します。
- 6. コントロールパネルを閉じます。

この設定を完了すると、Access Easy Controller にアクセスできます。

6 AEC システム (5)

AEC のメインコントローラには、物理ハードウェアとソフトウェア キットの2つの部品があります。物理ハードウェアは、金属の筐体 の中に、電源装置、CPU、および4リーダーボードが入っていま す。ソフトウェアキットのコンパクトフラッシュメモリカードの中 には、ユーティリティソフトウェアが格納されています。 以下の手順に従って、コンパクトフラッシュカードを取り付けま す。

6.1 コンパクトフラッシュカードの取り付け

以下の手順に従って、コンパクトフラッシュカードを取り付けま す。



 1. コンパクトフラッシュスロットに、コンパクトフラッシュカード を合わせます。
 2. スロットにコンパクトフラッシュカードを差し込みます。

3. コンパクトフラッシュカードが完全に挿入されていることを確認 します。

これで AEC に電源を投入できるようになりました。

7 単ードアの場合の入退場リーダーの模式 図



注記:模式図と接続の詳細については、付属のインストール CD に 収録されたハードウェアガイドを参照してください。

Access Easy Controller へのログイン (6)

Access Easy Controller にアクセスするには、標準の Web ブラウザ が必要です。コントローラーにアクセスして設定する為に、使用す るコンピューターの IP アドレスをコントローラーと同じ 192,168.0 のネットワークのアドレスに変更して下さい。

Web ブラウザのアドレスバーに Access Easy Controller の URL を 入力して、AEC を起動します。

Access Easy Controller を初めてインストールしたときには、ユー ザー ID とパスワードが 1 つだけ割り当てられています。このデフ ォルトのユーザー ID はスーパーユーザーと呼ばれ、通常、AFC の システム管理者に割り当てられます。このユーザーのアクセス権 は、無効にすることも、変更することもできません。ただし、ユー ザー ID とパスワードは、いつでも変更できます。

IP アドレス (初期値)= 192.168.0.41 です. デフォルトのユーザー IDは「user1」、パスワードは「8088」です。

Access Easy Controller にアクセスするには、Web ブラウザを起動 し、Access Easy Controller の URL アドレスを入力します。ユーザ ーログインページが表示されます。



ユーザー ID とパスワードを入力して、操作を開始します。



ユーザー ID とパスワードが不明な場合は、システム管理者に問い 合わせて入手してください。ユーザー ID とパスワードを設定でき るのは、Access Easy Controller のシステム管理者のみです。

9 システムメニューのネットワーク設定 (7) コントローラのメインメニューで、[System]ハイパーリンク をクリックします。

[System]リストの [Network Setting]をクリックします。
 以下の画面が表示されます。

							Welcome user1 [
ccess	s Easy	Co	ntroller		BOSC		
Activit	y 🦉	Card	Cor	figuration	System CR	eport	
						👹 System Network Setting	ngs
Vetwork	c Er	mail	Server	Dial in User	SMS Server	AEMC IP	
Network	k Settings	5					
Panels	s IP		192.168.0.4	1			
Panels	s Netmask	1	255.255.0.0				
Panels	s Gateway	:					
Primar	y DNS						
Secon	idary DNS	1					
Remote	PC Addn	055					
	IP Addres	55		i i	ost Name		
1	192.168.0	.40		n	emotehost1		
2	192.168.0	.42		n	emotehost2		
	103 103 0	60			motebort3		

- 3. このウィンドウの [Network Settings] ペインで、[Panel IP] フィールドにをクリックし、パネルの IP アドレスを入力しま す。
- パネルのネットマスクおよびゲートウェイに対して、上と同じ 操作を繰り返します。ある場合は、プライマリ DNS とセカン ダリ DNS を入力します。
- 5. [Save]アイコンをクリックして設定を保存します。

上記のすべての設定が完了すると、Access Easy Controller の全部 のメニューオプションにアクセスできます。これらのメニューの詳 細については、付属のインストール CD に収録されたソフトウェア ガイドを参照してください。

Snelstart installatiehandleiding

Dit document is bedoeld als een verkorte handleiding voor ervaren gebruikers. De volledige installatiehandleiding bevindt zich op de installatie-cd en moet bij twijfel altijd worden geraadpleegd.



2 Minimale systeemeisen (1)

2.1 Hardware externe pc

- cd-station
- 10/100Base-T Ethernet-kaart

2.2 Software externe pc

- Besturingssysteem (Windows, Mac, Linux)
- Standaard webbrowser (Internet Explorer versie 7 en hoger, Firefox)

2.3 Functie voor video-integratie

- Windows XP/Vista
- .NET Framework 3.0

2.4 Netwerkinstellingen externe pc

- TCP/IP-netwerkinstellingen

2.5 Vereiste voeding AEC-paneel

- Primaire spanningsingang (AC): 100~240 VAC
- Secundaire spanningsingang:
 +5 VDC voor CPU-kaart
 +13.6 +/-0.1 VDC voor interfacekaart voor 4 lezers en 8 in-/ uitgangen

2.6 Optionele backup batterij

– 12 VDC, 7 AH batterij

3 Montageplaats van het AEC-paneel(2)

De eigenaar van het systeem dient te zorgen voor een geschikte locatie voor de installatie van het AEC-paneel. Deze locatie moet het volgende bieden:

- bescherming tegen toegang door onbevoegden
- bescherming tegen schade
- bescherming tegen elektrische interferentie
- (in het ideale geval) een ononderbroken stroomvoorziening (UPS)
- een bedrijfstemperatuur van -20° C ~ 50° C
- een bedrijfsluchtvochtigheid van 5% ~ 85% (+/- 5%) RV
- een netwerkaansluiting, in de vorm van een muurcontact of een beschikbare hub waarop een kabel van categorie 5 kan worden aangesloten, zodat de Access Easy Controller kan worden verbonden met het netwerk van de klant.

TCP/IP-configuratie op de externe pc (3)

Configureer TCP/IP op de externe pc's die via webbrowser toegang zullen hebben tot de AEC. Volg de onderstaande stappen om het IP-adres in te stellen voor een computer met WindowsXP.

- Klik op Start > Settings (Instellingen) > Control Panel (Configuratiescherm) > Network Connections (Netwerkverbindingen)
- Klik in het venster 'Network Tasks' (Netwerktaken) op ' Change settings of this connection' (Instellingen van deze verbinding wijzigen).
- Zoek naar TCP/IP in het venster Network Components (Netwerkonderdelen). Als het onderdeel TCP/IP niet beschikbaar is, ga dan van stap 4 naar stap 5 om het te installeren. Ga anders door met stap 7.
- 4. Klik op de knop 'Install' (Installeren) om het onderdeel TCP/IP toe te voegen.
- Selecteer het onderdeeltype 'Protocol' in het venster 'Select Network Component Type' (Type netwerkonderdeel selecteren) en klik vervolgens op de knop Add (Toevoegen).
- Selecteer in het venster 'Select Network Protocol' (Netwerkprotocol selecteren) de optie 'Microsoft TCP/IP' in de lijst van protocollen. Klik op de knop OK.
- Selecteer het onderdeel TCP/IP in het venster Network (Netwerk) en klik vervolgens op de knop Properties (Eigenschappen).
- Schakel het keuzerondje 'Use the following IP address'' (Het volgende IP-adres gebruiken) in. Voer het IP-adres en het subnetmasker in de desbetreffende invoervakken in, zoals hieronder is afgebeeld. Laat het veld DNS leeg.

erner Protocol (TCP/IP) P ieneral You can get IP settings assigned	automatically if your network supports				
this capability. Otherwise, you ne the appropriate IP settings.	ed to ask your network administrator for				
Obtain an IP address autom	atically				
OS Use the following IP address					
IP address:	192.168.0.40				
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0				
Default gateway:					
O Obtain DNS server address	automatically				
💿 Use the following DNS serv	er addresses:				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:	· · ·				
	Advanced				

- 9. Klik op de knop OK.
- 10. Start de computer opnieuw op.

Instellingen van webbrowser (4)

Ga als volgt te werk om de webbrowser in te stellen voor een verbinding met de Access Easy Controller vanuit een computer met WindowsXP:

- Klik op Start > Settings (Instellingen) > Control Panel (Configuratiescherm) > Internet Options (Internetopties).
- Klik op de knop 'Settings' (Instellingen) in de optiegroep 'Temporary Internet Files' (Tijdelijke Internet-bestanden). Schakel het keuzerondje 'Every Visit to the page' (Bij elk bezoek aan een pagina) in onder 'Check for newer versions of stored pages' (Wanneer moet er op nieuwe versies van pagina's worden gecontroleerd?).

Deze stap is nodig om de gebruiker van de 'Activiteit' interface van het menu te werken en om de beelden over te zetten van de server naar het periodiek systeem. De 'Activity> menu Transacties' bevat alle activiteiten van de AEC-paneel.

Klik op de knop OK.

- Activeer het tabblad Connections (Verbindingen) in het venster Internet Options (Internet-optie). Klik op de knop 'LAN settings' (LAN-instellingen) in de optiegroep 'Local Area Network (LAN) settings' (LAN-instellingen).
- 4. Klik op de knop Advanced (Geavanceerd) in de optiegroep Proxy Server (Proxyserver). Voer het standaard-IP-adres voor de Access Easy Controller in het venster Exceptions (Uitzonderingen) in.
- 5. Klik herhaaldelijk op de knop OK om het venster Internet Options (Internet-opties) te sluiten.
- 6. Sluit het Control Panel (Configuratiescherm).

Nu deze instellingen zijn voltooid kunnen we verbinding maken met de Access Easy Controller.

AEC-systeem (5)

De AEC-hoofdcontroller bestaat uit twee delen: de fysieke hardware en de softwarekit. De fysieke hardware bestaat uit de metalen behuizing met een voedingseenheid, CPU en een interfacekaart voor vier lezers. De softwarekit bestaat uit de CompactFlash-geheugenkaart met de gebruikersoftware. Volg de onderstaande stappen om de CompactFlash-kaart te plaatsen.

6.1 De CompactFlash-kaart plaatsen

Volg de onderstaande procedure om de CompactFlash-kaart te plaatsen.



6

1. Plaats de CompactFlash-kaart in het CompactFlash slot.

2. Zet de CompactFlash-kaart vast in het slot.

3. Controleer of de CompactFlash-kaart volledig in he slot is geplaatst.

Nu kan de EAC worden opgestart.

7 Elektrisch schema ingangs- en uitgangslezer voor één deur



Opmerking: raadpleeg de Hardware Guide

(hardwarehandleiding) op de meegeleverde installatie-cd voor meer informatie over de elektrische schema's en aansluitingen.

Aanmelden bij Access Easy Controller (6)

Om toegang te krijgen tot de Access Easy Controller dient u over een standaard webbrowser te beschikken. Configureer de computer die wordt gebruikt voor het instellen van IP-adres van de controller een IP-adres 192.168.0 op hetzelfde netwerk als de controller hebben.

Start de Access Easy Controller door de URL (**192.168.0.41**) van de controller in de adresbalk van de webbrowser in te voeren.

Als de Access Easy Controller voor het eerst is geïnstalleerd, is er slechts één gebruikers-id en wachtwoord toegewezen. De standaard gebruikers-id wordt de "superuser" genoemd en wordt in het algemeen toegewezen aan de systeembeheerder van de AEC. De toegangsrechten van deze gebruiker kunnen niet worden ingetrokken of gewijzigd. De gebruikers-id en het wachtwoord kunnen echter op ieder moment worden gewijzigd. Het standaard IP-adres is **192.168.0.41** . De standaard gebruikers-id is "**user1**" en het wachtwoord "**8088**".

Om toegang te krijgen tot de Access Easy Controller start u de webbrowser en voert u de URL van de Access Easy Controller in de adresbalk in. De pagina voor het aanmelden van de gebruiker wordt dan weergegeven.

		Log C	n	7
User Name	:			
Password	:			
Language	ł	English	×	- Co
				AEC 2, 1, 4, 3

Voer uw gebruikers-id en wachtwoord in om het systeem te bedienen.



AANWIJZING!

Als u de taal in de aanmeldpagina wijzigt, verandert alleen de taal van de GUI en niet de database.

Als u uw gebruikers-id en wachtwoord niet weet, neem dan contact op met uw systeembeheerder om ze te verkrijgen. Gebruikers-id's en wachtwoorden kunnen alleen worden gewijzigd door de systeembeheerder van Access Easy Controller.

9

Netwerkinstellingen in het systeemmenu (7)

- 1. Klik op de hyperlink System (Systeem) in het hoofmenu van de controller.
- 2. Klik op 'Network Setting' (Netwerkinstelling) in de lijst System (Systeem). Het onderstaande scherm wordt weergegeven.

cess E	Easy Contro	ller	BOSCI		
Activity	Card 👌	Configuration	System 👘	leport	
				🖏 System Network Settings	
twork	Email Server	Dial in User	SMS Server	AEMC IP	
twork Se	ettings				
Panel's IP	: 192.16	3.0.41			
Panel's Ne	etmask : 255.25	5.0.0			
Panel's Ga	ateway :				
Primary D	NS :				
Secondary	y DNS :				
mote PC	Address				
# IPA	Address	1	ostName		
1 192	. 168.0.40	n	emotehost1		
2 192	. 168.0.42	n	emotehost2		
2 102	. 168.0.60	n	emotehost3		

- Klik in het deelvenster Network Settings (Netwerkinstellingen) in het veld Panel IP (IP van paneel) en voer hier het IP-adres van het paneel in.
- 4. Voer op dezelfde manier het subnetmasker en de gateway van het paneel in de desbetreffende invoervakken in. Voer in de resp. invoervakken de Primary DNS en Secondary DNS in indien deze beschikbaar is.
- 5. Klik op het pictogram Save (Opslaan) om de instellingen op te slaan.

Nadat de alle bovenstaande instellingen zijn voltooid, hebt u toegang tot de verschillende menuopties in de Access Easy Controller. Raadpleeg de Software Guide

(softwarehandleiding) op de meegeleverde installatie-cd voor meer informatie over de menu's.

Guia de inicialização rápida

Este documento foi concebido como um guia resumido para usuários experientes. O guia de instalação oficial encontra-se no CD de instalação e deverá ser sempre consultado em caso de dúvida.



2 Requisitos mínimos do sistema (1)

2.1 Hardware do PC remoto

- Drive de CD
- Placa Ethernet 10/100Base-T

2.2 Software do PC remoto

- Sistema Operacional (Windows, Mac, Linux)
- Web browser padrão (Internet Explorer versão 7 e superior, Firefox)

2.3 Função de Integração de Vídeo

- Windows XP/Vista
- .NET Framework 3.0

2.4 Configurações de rede do PC remoto

Configurações de rede TCP/IP

2.5 Requisitos de alimentação do painel AEC

- Tensão de Entrada Primária (CA): 100~240 Vca
- Tensão de Entrada Secundária:
 +5 Vcc para a placa da CPU
 +13.6 +/-0.1 Vcc para as placas de 4 leitoras e de 8 E/S

2.6 Bateria de Alimentação Auxiliar Opcional

Bateria recarregável de 12 Vcc, 7 Ah

3 Local de instalação do painel AEC (2)

O proprietário do sistema necessita disponibilizar um local adequado para a instalação do painel AEC. Este local deve proporcionar:

- proteção contra o acesso não autorizado
- proteção contra danos acidentais
- proteção contra interferências elétricas
- (idealmente) uma fonte de alimentação ininterrupta
- uma temperatura de operação de -20 °C ~ 50 °C
- uma umidade de operação de 5% ~ 85% (+/- 5%) UR
- um ponto de conexão à rede um soquete de parede ou um hub onde possa conectar um cabo de categoria 5 para fornecer, ao Access Easy Controller, acesso à rede do cliente.

4 Configurar o TCP/IP no PC remoto (3)

Configure o TCP/IP nesses PCs remotos que acessarão o AEC através dos web browsers. Siga os passos abaixo para

configurar o endereço IP para um computador com WindowsXP.

- Clique em Start > Settings > Control Panel > Network Connections (Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Conexões de Rede)
- Na janela "Network Tasks" (Tarefas de Rede) clique em "Change Settings of this connection" (Alterar as configurações desta conexão).
- Procure o TCP/IP na janela dos Componentes de Rede. Se o componente TCP/IP não estiver disponível, prossiga do passo 4 ao passo 6 para instalá-lo, de outro modo salte para o passo 7
- 4. Para adicionar o componente TCP/IP, clique no botão "Install" (Instalar)
- Na janela "Select Network Component Type" (Selecionar Tipo de Componente de Rede), selecione o tipo de componente "Protocol" (Protocolo) e clique no botão "Add" (Adicionar)
- Na janela "Select Network Protocol" (Selecionar Protocolo de Rede), selecione "Microsoft TCP/IP" na lista de protocolos. Clique no botão OK.
- 7. Selecione o componente TCP/IP na janela de rede e clique no botão Properties (Propriedades).
- Clique em "Use the following IP address" (Usar o seguinte endereço IP). Introduza o Endereço IP e a Máscara de Subrede nas respectivas caixas de texto tal como mostrado abaixo. Deixe o campo DNS em branco.

ie appropriate im settings.	na barran kana a n da kana barran kana kana kana kana kana kana kana				
O <u>O</u> btain an IP address automa	tically				
Use the following IP address:					
IP address:	192.168.0.40				
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0				
Default gateway:	1 1 1 1 1				
Obtain DNS server address a O Use the following DNS server	utomatically r addresses:				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:					

- 9. Clique no botão OK
- 10. Reinicialize o computador

Configurações do web browser (4)

Prossiga da seguinte forma para efetuar as configurações necessárias do web browser para conectar ao Access Easy Controller em um computador com WindowsXP:

- Clique em Start > Settings > Control Panel > Internet Options (Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Opções da Internet)
- Na seção "Temporary Internet Files" (Arquivos de Internet Temporários), clique no botão "Settings" (Configurações). Clique no botão marcado "Every Visit to the page" (A cada visita à página) opção na janela "Check for newer versions of stored pages" (Verificar se há versões mais recentes das páginas armazenadas).

Este passo é necessário para atualizar o menu de interface de usuário 'Atividade' e transferir periodicamente as imagens do servidor para o painel. O menu de comando 'Atividade > Transações', lista todas as atividades realizadas pelo painel de AEC. Clique no botão OK

- Na janela de Opções da Internet selecione a aba Connections (Conexões). Na caixa de grupo "Local Area Network (LAN) settings" (Configurações de Rede Local (LAN)), clique no botão "LAN settings" (Configurações da LAN).
- Na seção Proxy Server (Servidor Proxy), clique no botão "Advanced" (Avançada). Introduza o endereço IP predefinido para o Access Easy Controller na janela Exceptions (Exceções).
- Clique no botão OK repetidamente para sair da janela Internet Options (Opções da Internet)
- 6. Feche o Painel de Controle.

Com estas configurações feitas, pode-se prosseguir no acesso ao Access Easy Controller.

6 Sistema AEC (5)

O controlador principal do AEC é composto por 2 partes, o hardware físico e o kit de software. O hardware físico contém o gabinete de metal com uma fonte de alimentação, CPU, e uma placa de 4 leitoras. O kit de software é composto por um cartão de memória CompactFlash contendo o software utilitário. Siga os passos abaixo para instalar o cartão CompactFlash.

6.1 Instalar o cartão CompactFlash

Siga o procedimento abaixo para instalar o cartão CompactFlash.



Posicione o cartão CompactFlash no slot do compact flash.
 Encaixe o cartão CompactFlash no slot.

3. Certifique-se de que o cartão CompactFlash está totalmente inserido.

Agora o AEC está pronto para ser ligado.

7 Diagrama do Cabeamento do Leitor
 de Entrada e Saída para uma Única
 Porta



Nota: Para mais detalhes sobre os diagramas do cabeamento e conexões, consulte o Guia de Hardware no CD de instalação fornecido.

Iniciar a sessão (login) no Access Easy Controller (6)

Para acessar ao Access Easy Controller deve possuir um web browser padrão. Configure o computador, que deve ser usado para definir o endereço IP do controlador, para ter um endereço IP na mesma rede 192.168.0 que o controlador. Inicialize o Access Easy Controller digitando o URL (192.168.0.41) do controlador na barra de endereço do web browser.

Quando o Access Easy Controller é instalado pela primeira vez, há somente uma ID de usuário e senha atribuído. Esta ID de usuário predefinida é chamada de superusuário e é normalmente atribuída ao administador de sistema AEC. Os direitos de acesso para este usuário não podem ser desativados ou alterados. No entanto, a ID do usuário e a senha podem ser alteradas a qualquer hora.

O Endereço IP predefinido = **192.168.0.41**. ID de usuário predefinida = **user1** e senha = **8088**

Para acessar o Access Easy Controller, inicialize o seu web browser e introduza o endereço URL do Access Easy Controller. Surge a página de início de sessão (login) do usuário.

		Log O	n	1
User Name	;			
Password	:			
Language		English	~	
Language	1	Lingilari	10.000	-CMO
				AEC 2, 1, 4, 3

Introduza sua ID de usuário e a senha para iniciar as operações.



NOTA!

Ao alterar o idioma na página de início de sessão (login), altera a interface de idioma da GUI e não o banco de dados.

Se não souber sua ID de usuário e sua senha, contate seu Administrador de Sistema para obtê-las. As IDs de usuário e as senhas só podem ser configuradas pelo Administrador do Sistema do Access Easy Controller.

9

Configurações de rede no Menu de Sistema (7)

- 1. Clique no hyperlink do Sistema na página do menu principal do controlador.
- 2. Clique em "Network Setting" (Configurações de rede) na lista de Sistema. Surge a tela abaixo.

cce	ss Eas	y Co	ntrolle	er	(i) E	BOSCH		
Acti	vity	Card	250	onfiguration i	System 😨	Report		
						🍯 System Network Settings		
letwo	irk	Email :	Server	Dial in User	SMS Server	AEMC IP		
Netwo	ork Settin	gs						
Pan	el's IP		192.168.0	.41				
Pan	el's Netmas	* :	255.255.0	.0				
Pan	el's Gatewa	ay :						
Prin	ary DNS							
Sec	ondary DNS	5 :						
Remo	te PC Add	ress						
#	IP Addr	ess		Ha	stName			
1	192.168.	.0.40		rei	motehost1			
2	192, 168,	0.42		rei	motehost2			
3	192.168.	0.60		ren	notehost3			

- No painel Network Settings (Configurações de Rede) da janela, clique no campo IP do painel e introduza o endereço IP do painel.
- Repita o passo acima para a Máscara de Rede e a Gateway do Painel. Introduza o DNS Primário e o DNS Secundário se disponíveis
- 5. Clique no ícone Save (Salvar) para salvar as configurações.

Uma vez completadas todas as configurações, pode-se acessar a todas as diferentes opções de menu disponíveis no Access Easy Controller. Para mais detalhes sobre esses menus, consulte o Guia de Software no CD de instalação fornecido.

快速入门指南

本文档旨在为有经验的用户提供简要指导。安装光盘中附带了正式的 安装指南,如有疑问,请参阅该文档。



2 最低系统要求 (1)

2.1 远程 PC 软件

- 光盘驱动器
- 10/100Base-T 以太网卡

2.2 远程 PC 软件

- 操作系统 (Windows, Mac, Linux)
- 标准 Web 浏览器 (Internet Explorer 7 和更高版本、Firefox)

2.3 视频集成功能

- Windows XP/Vista
- .NET Framework 3.0

2.4 远程 PC 网络设置

- TCP/IP 网络设置

2.5 AEC 主机电源要求

- 主电压输入(交流): 100~240 VAC
- 次电压输入: +5 VDC (用于 CPU 板) +13.6 +/-0.1 VDC (用于 4 - 读卡器和 8-IO 板)

2.6 可选备用电池

- 12 VDC,7 AH 充电电池

3 AEC 主机的安装位置 (2)

系统的所有者需要提供适当的位置来安装 AEC 主机。 该位置应提 供:

- 防止他人擅自进入
- 防止受到意外损坏
- 防止电气干扰
- (理想)不间断电源
- 操作温度 -20o C ~ 50o C
- 操作湿度 5%~85% (+/-5%) RH
- 网络连接点 可以插入 5 类电缆的墙上插座或集线器,以便 Access Easy Controller 访问客户的网络。

配置远程 PC 上的 TCP/IP 设置 (3)

配置远程 PC 上的 TCP/IP 设置,以便它们通过 Web 浏览器访问 AEC。按照下述步骤设置 WindowsXP 计算机的 IP 地址。

- 单击 Start (开始) > Settings (设置) > Control Panel (控制 面板) > Network Connections (网络连接)。
- 在 Network Tasks (网络任务)窗口中,单击 Change Settings of this connection (更改此连接的设置)。

4

- 在 Network Components (网络组件)窗口中查找 TCP/IP。如 果没有 TCP/IP 组件,请继续执行步骤 4 至 6 安装 TCP/IP 组 件,否则请跳至步骤 7。
- 4. 要添加 TCP/IP 组件,请单击 Install (安装)按钮。
- 5. 在 Select Network Component Type (选择网络组件类型)窗口 中,选择组件类型 Protocol (协议),然后单击 Add (添加)按 钮。
- 在 Select Network Protocol (选择网络协议)窗口中,从协议列 表中选择 Microsoft TCP/IP。单击 OK (确定)按钮。
- 7. 从网络窗口中选择 TCP/IP 组件,然后单击 Properties (属性) 按钮。
- 单击 Use the following IP address (使用以下 IP 地址)单选按 钮。在相应的文本框中分别输入 IP 地址和子网掩码,如下所示。 保留 DNS 字段空白。

nternet Protocol (TCP/IP) Pr	operties ? 🛽				
General					
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you nee the appropriate IP settings.	automatically if your network supports d to ask your network administrator for				
ODbtain an IP address automa	atically				
Output the following IP address	·				
IP address:	192.168.0.40				
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0				
Default gateway:					
Obtain DNS server address	automatically				
💿 Use the following DNS serve	er addresses:				
Preferred DNS server:	A 12 12				
Alternate DNS server:					
	Advanced				
	OK Cancel				

9. 单击 OK (确定) 按钮。

10. 重新启动计算机。

5 Web 浏览器设置 (4)

按以下所述进行必要的 Web 浏览器设置,以便连接至 WindowsXP 计 算机中的 Access Easy Controller:

- 单击 Start (开始) > Settings (设置) > Control Panel (控制 面板) > Internet Options (Internet 选项)。
- 在 Temporary Internet Files (临时 Internet 文件)部分下面,单击 Settings (设置)按钮。在 Check for newer versions of stored pages (检查更新版本的存储页面)窗口中,单击标有 Every Visit to the page (每次页面访问)的单选按钮。这一步是需要更新的 '活动 '用户界面菜单,并从服务器传输的 图像系统的定期。在 '活动 "交易 '菜单中列出的所有共同体小组 进行活动。

单击 OK (确定) 按钮。

- 在 Internet Options (Internet 选项)窗口中,选择 Connections (连接)选项卡。在 Local Area Network (LAN) settings (局域 网 (LAN)设置)组合框中,单击 LAN settings (LAN 设置)按 钮。
- 在 Proxy Server (代理服务器)部分,单击 Advanced (高级) 按钮。在 Exceptions (例外)窗口中输入 Access Easy Controller 的默认 IP 地址。
- 5. 重复单击 OK (确定) 按钮, 退出 Internet Options (Internet 选项) 窗口。
- 6. 关闭控制面板。

完成这一设置后,我们即可访问 Access Easy Controller。

6 AEC 系统 (5)

AEC 主控制器由 2 部分组成:物理硬件和软件套件。物理硬件包括带 电源装置、CPU 和 4 读卡器板的金属壳体。软件套件包括内含实用程 序软件的 CompactFlash 存储卡。 按照以下步骤安装 CompactFlash 卡。

6.1 安装 CompactFlash 存储卡

按照以下步骤安装 CompactFlash 卡。



1. 将 CompactFlash 卡放入小型闪存卡插槽内。 2. 插入 CompactFlash 卡。 3. 确保 CompactFlash 卡完全插入。

现在即可启动 AEC。

适用于单个门的入口和出口读卡器布线图



注:有关布线图和连接线路的详情,请参阅随附安装光盘中的 《硬件 指南》。

登录 Access Easy Controller (6)

要访问 Access Easy Controller,您需要具有标准的 Web 浏览器。配 置的计算机将用于设置控制器的 IP 地址,我们就同 192.168.0 作为控 制器网络使用的 IP 地址。

8

在 Web 浏览器的地址栏中输入 Access Easy Controller 的 URL (**192.168.0.41**), 启动 Access Easy Controller。

首次安装 Access Easy Controller 时,仅有一个指定用户 ID 和密码。 这一默认用户 ID 称为超级用户,通常分配给 AEC 系统管理员。此用 户的访问权限不能被禁用或更改。不过,可以随时修改用户 ID 和密 码。

默认的 IP 地址是 **192.168.0.41**. 默认用户 ID = **user1**,密码 = **8088** 要访问 Access Easy Controller,请启动 Web 浏览器,然后输入 Access Easy Controller 的 URL 地址。屏幕上会显示用户登录页面。

		Log O	n	2
User Name	;			
Password	:			
Language	:	English	~	
				AEC 2.1.4.3

输入您的用户 ID 和密码开始操作。



如果不知道您的用户 ID 和密码,请向您的系统管理员索取。用户 ID 和密码只能由 Access Easy Controller 系统管理员进行配置。

9

系统菜单中的网络设置(7)

1. 在控制器的主菜单页面上单击 System (系统) 超链接。

在 System (系统)列表中单击 Network Setting (网络设置)。
 此时会显示以下屏幕。



- 在窗口的 Network Settings (网络设置)窗格中,单击 Panel IP (主机 IP)字段并输入主机的 IP 地址。
- 对主机的 Netmask (子网掩码)和 Gateway (网关)重复上述 步骤。如果适用,输入 Primary DNS (主 DNS)和 Secondary DNS (次 DNS)。
- 5. 单击 Save (保存)图标以保存设置。

完成上述所有设置后,即可访问 Access Easy Controller 中所有可用 的不同菜单选项。有关这些菜单的详细信息,请参见随附安装光盘中 的 《软件指南》。

Bosch Security Systems

11 Bishan Street 21, Singapore Singapore 573943 Phone +65 6319 3450 Fax +65 6319 3499 **www.boschsecurity.com** © Bosch Security Systems, 2009